Chauffe-biberon/chauffe-repas pour bébé

à affichage LCD

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce chauffe-biberon avec écran LCD.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Chauffe-biberon/chauffe-repas pour bébé, avec écran LCD
- Support avec anneau
- Verre doseur
- Mode d'emploi

Description du produit

1. Boîtier
2. Élément de commande
3. Anneau
4. Support
5. Verre doseur

Caractéristiques techniques

Tension de fonctionnement	220 à 240 V
Fréquence	50/60 Hz
Puissance	400 W

Utilisation

Avant l'utilisation, assurez-vous que l'appareil et ses accessoires ne présentent pas de traces visibles d'endommagement.
Placez le chauffe-biberon/chauffe-repas sur une surface plane et résistant à la chaleur.

1. Préparez 20 ml d'eau à l'aide du verre doseur et versez-la dans le chauffe-biberon/chauffe-repas pour bébé.

NOTE :
Versez toujours au moins 20 ml d'eau dans l'appareil lorsque vous voulez réchauffer un biberon. Si la quantité d'eau est insuffisante, le contenu de la bouteille ne sera alors pas assez chaud.

2. Placez le biberon ou le petit pot dans le support, puis placez l'anneau sur le support.
3. Placez ensuite le support et son contenu dans le chauffe-biberon/chauffe-repas pour bébé.
4. Branchez l'appareil à l'alimentation secteur. Un signal sonore retentit et le voyant LED **POWER** s'allume.
5. Appuyez sur le bouton **ON/OFF** pour allumer l'appareil. L'affichage des minutes clignote à l'écran. Réglez les minutes à l'aide des boutons ▲▼. Pour ce faire, veuillez vous référer au tableau d'ensemble "Réglages de la durée". Appuyez ensuite de nouveau sur le bouton **ON/OFF** pour démarrer le processus de réchauffage. Le voyant LED **HEAT** s'allume.
6. Lorsque le processus de réchauffage est terminé, un bref signal sonore retentit et l'appareil s'arrête alors automatiquement.
7. Débranchez l'appareil de l'alimentation électrique.
8. Enlevez le biberon ou le petit pot de verre, si nécessaire à l'aide de gants de cuisine.
9. Pour répartir la chaleur de façon homogène et bien mélanger le contenu, secouez le biberon. Remuez bien le contenu du verre avec une cuillère.
10. Vérifiez toujours la température des aliments avant de donner à manger à votre bébé.

NOTE :
La température idéale pour les aliments pour bébé est de 37 °C. Vérifiez la température des aliments de votre bébé, en en plaçant quelques gouttes sur l'intérieur de votre poignet.

Réglages de la durée

Le réglage de la durée dépend de la quantité d'aliments à réchauffer.

Température de départ du plat pour bébé	Contenu du biberon	Durée	Température du plat pour bébé après réchauffage
4 °C	Jusqu'à 240 ml	5 minutes	37 °C
4 °C	Jusqu'à 200 ml	4 minutes	37 °C
4 °C	Jusqu'à 120 ml	3 min	37 °C
4 °C	Petit pot en verre	5 minutes	37 °C

© Avril 2014 - MB//EX:JaW//MD
Importé par : PEARL.GmbH / PEARL-Straße 1-3 / D-79426 Buggingen / Allemagne

Nettoyage et entretien
- Avant de le nettoyer, laissez l'appareil refroidir entièrement et débranchez la fiche d'alimentation de la prise murale.
- Afin d'éviter les dépôts de calcaire, il est recommandé de nettoyer l'appareil après chaque utilisation avec un chiffon humide. N'utilisez jamais produits nettoyants ou abrasifs. Séchez-le ensuite soigneusement.
- Éliminez les traces de calcaire sur la plaque chauffante, en utilisant pour cela une solution faite d'1 portion de vinaigre et de 2 portions d'eau. Versez cette solution à base de vinaigre dans l'appareil éteint, et laissez-la agir pendant env. 1 heure. Videz ensuite la solution. Nettoyez la plaque chauffante avec un chiffon humide et séchez-la soigneusement.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau et ne le mettez pas au lave-vaisselle.
- Nettoyez l'anneau, le support et le verre doseur dans l'eau chaude, avec un peu de liquide vaisselle et une éponge. Rincez ensuite tous les accessoires sous l'eau chaude et séchez-les à l'aide d'un chiffon propre et sec.

Consignes de sécurité
- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit.
- Ne tentez jamais de réparer vous-même un câble d'alimentation défectueux ; faites faire cela par un professionnel.
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Utilisez et maintenez l'appareil hors de portée des enfants.
- Posez l'appareil sur une surface plane et résistant à la chaleur.
- Ne touchez pas et ne déplacez pas l'appareil lorsqu'il est en fonctionnement.
- Débranchez toujours l'appareil de l'alimentation électrique lorsque vous ne l'utilisez pas.
- Laissez l'appareil refroidir complètement avant de vider l'eau restante et de le nettoyer.
- Ne réchauffez jamais les aliments pour bébé plus d'une fois. Jetez à la poubelle les restes d'aliments pour bébé.
- Vérifiez toujours la température des aliments avant de donner à manger à votre bébé.
- Pendant l'utilisation, ne placez aucun objet sur l'appareil.
- Ce produit est conçu pour un usage domestique.
- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants !
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes pour le traitement des déchets
Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.
Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité
La société PEARL.GmbH déclare ce produit NX-8044 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2001/95/CE, relative à la sécurité générale du produit, 2004/108/CE, concernant la compatibilité électromagnétique, 2006/95/CE, relative au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension, et 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

PEARL.GmbH, PEARL-Str. 1-3, D-79426 Buggingen, Allemagne

Directeur Service Qualité
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz
16.04.2014

© Avril 2014 - MB//EX:JaW//MD
Importé par : PEARL.GmbH / PEARL-Straße 1-3 / D-79426 Buggingen / Allemagne